

**! ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA / CERTIFICACIONES**

EN 352-2:2023 - EN  
358:2019 – EN 12841  
A – CE1019

## FRENO ANTICAIDAS – DISPOSITIVO POSICIONAMIENTO AQUILES

**REFERENCIA - 15093**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**DESCRIPCIÓN**

Dispositivo anti caídas deslizante AQUILES, permite al operario realizar maniobras de posicionamiento sin apertura durante tareas de trabajo en altura. AQUILES integra una leva que permite bloquear el equipo en la posición buscada. Otra ventaja técnica es desbloquear el equipo incluso con carga.

Se recomienda usar cuerdas semi estáticas de diámetro 10.5 – 13 mm

**INFORMACIÓN TÉCNICA** 

EN12841A: Equipo de protección individual contra caídas.

Sistema de acceso mediante cuerda. Dispositivo regulación de cuerda.

EN 353-2: Equipo de protección individual contra caídas. Parte 2: dispositivo anticaídas deslizante sobre líneas de vida flexible.

EN 358: Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención.

\*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

**REFERENCIA - 15093**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza o mantenimiento para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un deterioro y mal funcionamiento del producto.
- Luego de cada uso ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las piezas estructurales del equipo con herramientas de velocidad rotativa tipo (mototool), esto debilita la resistencia de las piezas metálicas,
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento, solo aplica para defectos de fabrica.

**DIMENSIONES**

PESO 170 gramos Aprox.

MATERIALES Aluminio

EMPAQUE Unitario

**INFORMACIÓN DE CONTACTO** 

-  Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
-  +57 (601) 5745429 / (601) 7430858
-  +57 3158995474.
-  servicio.cliente@armaduragroup.com.co
-  [www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)